

## Внимание

- Перед началом эксплуатации электронасоса внимательно ознакомьтесь с паспортом и инструкцией по эксплуатации.
- При эксплуатации и хранении электронасос должен находиться в вертикальном положении.
- Запрещается перемещать электронасос, не отключая его от электросети.
- Запрещается поднимать и тянуть электронасос за токоподводящий кабель.
- Не запускать электронасос не погруженный в воду (в исключительных случаях не более чем на 5 секунд)
- Не допускать работу электронасоса погруженного менее чем на 350 мм в воду.