Типоразмер насоса

Подача

Напор

Потребляемая

мощность

Частота

вращения

м/ч

л/с

м

кВт

об/мин

ХМ 32-20-125

3,15

0,87

25

0,7

2900

ХМ 32-20-125а

3,15

0,87

20

0,6

2900

ХМ 6/20

6

1,66

20

1,1

2900

ХМ 8/40д

8

2,22

48

2,6

2900

XM 8/40

8

2,22

40

2,2

2900

XM 8/40a

8

2,22

35

1,9

2900

ХМ 8/40б

8

2,22

30

1,6

2900

[Х, ХО, ХМ 50-32-125]

12,5

3,47

20

1,4

2900

X, XO, XM 50-32-125a

10,5

2,91

17

1,0

2900

X, XO, XM 50-32-125б

10

2,77

12,5

0,7

2900

X, XO, XM 50-32-250

12,5

3,47

80

9,4

2900

X, XO, XM 50-32-250д

12,5

3,47

88

10,3

2900

X, XO, XM 50-32-250а

11,5

3,19

67

7,2

2900

X, XO, XM 50-32-250б

10,5

2,91

55

6,0

2900

X, XO, XM 65-50-125

25

6,94

20

2,1

2900

X, XO, XM 65-50-125а

23

6,38

17

1,8

2900

X, XO, XM 65-50-125б

20

5,55

12,5

1,3

2900

X, XO, XM 65-50-160

25

6,94

32

3,8

2900

X, XO, XM 65-50-160a

22,5

6,25

26

2,8

2900

X, XO, XM 80-65(50)-160

50

13,88

32

7,0

2900

X, XO, XM 80-65(50)-160а

45

12,5

26

5,5

2900

X, XO, XM 80-65(50)-160б

42

11,66

20

3,7

2900

X, XO, XM 80-50-200

50

13,88

50

10,6

2900

X, XO, XM 80-50-200a

45

12,5

40

8,0

2900

X, XO, XM 80-50-200б

50

13,88

32

6,8

2900

X, XO, XM 80-50-250

50

13,88

80

19,1

2900

X, XO, XM 80-50-250a

45

12,5

67

13,0

2900

X, XO, XM 80-50-315

50

13,88

125

32,7

2900

X, XO, XM 80-50-315a

45

12,5

100

23,5

2900

X, XO, XM 100-80-160

100

27,77

32

12,8

2900

X, XO, XM 100-80-160a

90

25

26

8,5

2900

X, XO, XM 100-80-160б

80

22,22

20

6,2

2900

X, XO, XM 100-65-200

100

27,77

50

19,0

2900

X, XO, XM 100-65-200a

90

25

40

13,6

2900

X, XO, XM 100-65-250

100

27,77

80

32,5

2900

X, XO, XM 100-65-250a

90

25

67

23,5

2900

X, XO, XM 100-65-315

100

27,77

125

63

2900

X, XO, XM 100-65-315a

90

25

105

48

2900

X, XO, XM 150-125-315

200

55,55

32

28

1450

X, XO, XM 150-125-315a

180

50

26

19

1450

X, XO, XM 150-125-400

200

55,55

50

45

1450

X, XO, XM 150-125-400a

180

50

40

29

1450

X, XO, XM 200-150-315

315

87,5

32

34,8

1450

X, XO, XM 200-150-315a

290

80,55

26

26,4

1450

X, XO, XM 200-150-500

315

87,5

80

98

1450

X, XO, XM 200-150-500a

290

80,55

63

71

1450

X, XO, XM 200-150-500б

270

75

50

53

1450

АХ, АХО, АХМ 3/15

3

0,83

15

0,6

2900

АХМ 8/40д

8

2,22

48

2,6

2900

AXM 8/40

8

2,22

40

2,2

2900

AXM 8/40a

8

2,22

35

1,9

2900

AXM 8/40б

8

2,22

30

1,6

2900

AX, AXO, AXM 40-25-125

6,3

1,75

20

0,7

2900

АХ, АХО, АХМ 40-25-125а

6

1,66

17

0,6

2900

АХ, АХО, АХМ 40-25-125б

5

1,38

12,5

0,4

2900

АХ, АХО, АХМ 40-25-160д

6,3

1,75

37

2,1

2900

АХ, АХО, АХМ 40-25-160

6,3

1,75

32

1,6

2900

АХ, АХО, АХМ 40-25-160а

6

1,66

25

1,2

2900

АХ, АХО, АХМ 40-25-160б

5

1,38

20

0,9

2900

АХ, АХО, АХМ 50-32-125

12,5

3,47

20

1,4

2900

АХ, АХО, АХМ 50-32-125а

11,5

3,19

17

1,0

2900

АХ, АХО, АХМ 50-32-125б

10

2,77

12,5

0,7

2900

AX, AXO, AXM 50-32-160

12,5

3,47

32

2,6

2900

AX, AXO, AXM 50-32-160a

11,5

3,19

25

1,9

2900

АХ, АХО, АХМ 50-32-160б

10

2,77

20

1,4

2900

AX, AXO, AXM 50-32-200

12,5

3,47

50

5,3

2900

AX, AXO, AXM 50-32-200a

11,5

3,19

40

4,0

2900

АХ, АХО, АХМ 50-32-200б

10

2,77

32

2,9

2900

АХ, АХО, АХМ 50-32-250д

12,5

3,47

88

10,3

2900

AX, AXO, AXM 50-32-250

12,5

3,47

80

9,4

2900

AX, AXO, AXM 50-32-250a

11,5

3,19

67

7,2

2900

АХ, АХО, АХМ 50-32-250б

10,5

2,91

55

6,0

2900

АХ, АХО, АХМ 65-40-200

25

6,94

50

7,2

2900

AX, AXO, AXM 65-40-200a

24

6,66

40

5,5

2900

АХ, АХО, АХМ 65-40-200б

23

6,38

32

4,3

2900

АХ, АХО, АХМ 65-50-125

25

6,94

20

2,7

2900

АХ, АХО, АХМ 65-50-125а

23

6,38

17

2,1

2900

АХ, АХО, АХМ 65-50-125б

20

5,55

12,5

1,4

2900

AX, AXO, AXM 65-50-160

25

6,94

32

4,5

2900

AX, AXO, AXM 65-50-160a

24

6,66

26

3,5

2900

АХ, АХО, АХМ 65-50-160б

23

6,38

20

2,7

2900

АХ, АХО, АХМ 80-65-160

50

13,88

32

7,6

2900

AX, AXO, AXM 80-65-160a

45

12,5

26

5,8

2900

АХ, АХО, АХМ 80-65-160б

40

11,11

20

4,4

2900

АХ, АХО, АХМ 80-50-200

50

13,88

50

14,2

2900

АХ, АХО, АХМ 80-50-200а

45

12,5

41

10,5

2900

АХ, АХО, АХМ 80-50-200б

40

11,11

34

7,7

2900

AX, AXO, AXM 100-65-315

50

13,88

32

8,7

1450

AX, AXO, AXM 100-65-315a

45

12,5

25

5,7

1450

АХ, АХО, АХМ 100-65-315б

39

10,83

20

4,0

1450

АХ, АХО, АХМ 100-65-400

50

13,88

50

16,0

1450

AX, AXO, AXM 100-65-400a

44

12,22

39

12,0

1450

АХ, АХО, АХМ 100-65-400б

40

11,11

33

9,0

1450

АХ, АХО, АХМ 125-80-250

80

22,22

20

8,6

1450

AX, AXO, AXM 125-100-315

125

34,72

32

17,5

1450

AX, AXO, AXM 125-100-315a

112

31,11

26

13,5

1450

АХ, АХО, АХМ 125-100-315б

102

28,33

21

10,5

1450

АХ, АХО, АХМ 125-100-400

125

34,72

50

28

1450

АХ, АХО, АХМ 125-100-400а

112

31,11

41

23

1450

АХ, АХО, АХМ 125-100-400б

105

29,16

35

17

1450

AX, AXO, AXM 150-125-315

200

55,55

32

29

1450

АХ, АХО, АХМ 150-125-315а

180

50

27

22

1450

АХ, АХО, АХМ 150-125-315б

165

45,83

21

15,7

1450